

PCad2Wop / PaletteCAM

Wie kann ich das Ausgabeverzeichnis für CNC-Dateien ändern ? *Ausgabeverzeichnis für generierte CNC Programme ändern*

Nach einer Standard-Installation oder später einmal möchten Sie das Verzeichnis, in welches PCad2Wop die generierten CNC-Programme speichert, vorgeben oder ändern.

... Im Konfigurationsprogramm den Parameter „**WopAusgabeVerzeichnis**“ anpassen

Alle Details dazu finden Sie in der Doku aus der Anlage.

Eindeutige ID: #1011

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2014-09-18 12:00