

PCad2Wop / PaletteCAM

PCad2Wop über zentralen PaletteCAD-Dongle einsetzen

PCad2Wop über zentralen PaletteCAD-Dongle einsetzen

PCad2Wop kann ab **PCad2Wop-Version 4.2** (Juni 2014) und **PaletteCAD-Version 8.22** mit dem PaletteCAD-Dongle betrieben werden. Der bisherige PCad2Wop-Dongle fällt somit weg. Allerdings sind hierfür kleinere Änderungen und neue Lizenzdateien für PCad2Wop4 sowie PaletteCAD notwendig ...

neu: PWL-Lizenzdatei

alt: CSL-Lizenzdatei

Lesen Sie mehr dazu im Anhang

Eindeutige ID: #1015

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2014-11-03 16:37